PRIKLJUČCI ZA REDNE STEZALJKE CENTRALE AUSY-201M1SL			
BROJ	**OPIS**	**SHEMA**	**PRIMJENA**
1	**FAZA**	**220 V AC 50 Hz**	**Priključci za primarno napajanje**
2	**NULA**		
-	**UZEMLJENJE**		
3	**Alarm mirni kontakt NC**		**Priključci za izvršne komande** **Prekidna moć :** **250V AC, 5A**
4	**Alarm preklopni kontakt C**		
5	**Alarm radni kontakt NO**		
-			
-			
-			
-			
-			
-			
5	**Pozitivni pol napajanja (+)**	**SIRENA 12 V DC**	**Priključci za indikatore**
6	**Negativni pol napajanja (-)**		
-			
12	**Pozitivni pol napajanja (+)**	**SONDA 1**	**Priključci za sonde**
13	**Negativni pol napajanja (-)**		
-	**Uzemljenje sonde 1**		