

PRIKLJUČCI ZA REDNE STEZALJKE CENTRALE AUSY-201M3SL			
BROJ	OPIS	SHEMA	PRIMJENA
1	FAZA	220 V AC 50 Hz	Priključci za primarno napajanje
2	NULA		
-	UZEMLJENJE		
3	Alarm mirni kontakt NC		Priključci za izvršne komande Prekidna moć : 250V AC, 5A
4	Alarm preklopni kontakt C		
5	Alarm radni kontakt NO		
-			
-			
-			
-			
-			
-			
5	Pozitivni pol napajanja (+)	SIRENA 12 V DC	Priključci za indikatore
6	Negativni pol napajanja (-)		
-			
12	Pozitivni pol napajanja (+)	SONDA 1	Priključci za sonde
13	Negativni pol napajanja (-)		
-	Uzemljenje sonde 1 i 2		
14	Pozitivni pol napajanja (+)	SONDA 2	
15	Negativni pol napajanja (-)		
16	Pozitivni pol napajanja (+)	SONDA 3	
17	Negativni pol napajanja (-)		
-	Uzemljenje sonde 3		